

CONTROL

AB425S5850



## Manual de instrucciones

Cables de adaptación

No. 405328 español

### **Notas importantes**

Los datos utilizados en las diversas ilustraciones y tablas, tales como tipo, número de programa, velocidad, etc., sirven a modo de ejemplo. Pueden diferir de los valores en su pantalla.

La versión actual del manual de instrucciones y listas de parámetros necesarias para el funcionamiento correcto del motor EFKA se encuentra en Internet en la página web EFKA **www.efka.net**, en la página "**Downloads**".

En nuestra página web Uds. encontrarán también instrucciones complementarias para este control:

- Manual de instrucciones y de programación (Guía general)
- Uso con memoria USB
- ✗ Uso del compilador C200
- X Cables de adaptación

Efka - AB425S5850 - 3 -

ĺN	NDICE	Página
1	Tabla de los cables de adaptación para máquinas especiales	4
2	Cables de adaptación – diagramas de conexiones	5


# 1 Tabla de los cables de adaptación para máquinas especiales

Máquina / Tipo / Modelo	Pieza no.
AISIN máquinas de coser rápidas AD3XX, AD158, 3310 y máquinas overlock EK1	1112815
<b>BROTHER</b> modelos 737-113, 737-913	1113420
<b>BROTHER</b> máquinas de pespunte, con resistencia de entrada (selección) de 100 Ω,	1113420
modelos 7xxx, B84xx, 877B, B87xx, 878B (modo 31)	
<b>BROTHER</b> máquinas de punto cadeneta, con resistencia de entrada (selección) de 150 $\Omega$ ,	1112822
modelos FD3-B257, 25xx, 26xx, 27xx (modo 32)	
<b>BROTHER</b> modelos B721, B722, B724, B737, B748, B772, B774, B778, B842, B845, B872,	1113433
B875	
Conexión del sensor de posición incorporado en el volante	
BROTHER modelo B891	1113290
DÜRKOPP ADLER modelos 210 y 270	1112845
GLOBAL modelo CB2803-56	1112866
JUKI máquinas de coser rápidas con índice -6	1112816
JUKI máquinas de coser rápidas con índice -7	1113132
JUKI máquinas de pespunte	1113157
Conexión del sensor de posición incorporado en el volante	
JUKI máquinas de pespunte modelos LU1510-7 y LU1521N-7	1113557
JUKI máquinas de pespunte modelo DNU1541-7	1113557
JUKI máquinas de pespunte modelo DNU1541-7	1113558
Conexión del sensor de posición incorporado en el volante	
JUKI máquinas de pespunte modelos LU2210, LU2260	1113526
JUKI máquinas de pespunte modelo LU2220N-7	1113704
KANSAI máquinas modelo RX 9803	1113130
PEGASUS modelo W500/UT, W600/UT/MS con o sin condensación de puntada	1112821
PEGASUS máquinas "backlatch" (rematado)	1113234
PEGASUS máquinas de punto cadeneta MHG-100	1113267
<b>PFAFF</b> modelos 563, 953, 1050, 1180 (sin detector de rotura del hilo)	1113491
PFAFF modelos 1425, 1525	1113324
RIMOLDI modelo F27	1113096
<b>SINGER</b> modelos 211, 212U, 212UTT y 591	1112824
UNION SPECIAL máquinas de pespunte modelo 63900AMZ (en sustitución del US80A)	1112823
UNION SPECIAL modelo 34700 con con puntadas de seguridad	1112844
UNION SPECIAL modelos 34000 y 36200 (en sustitución del US80A)	1112865
UNION SPECIAL modelos CS100 y FS100	1112905
YAMATO Serie VC/VG de máquinas de punto cadeneta + stitchlock	1113345
YAMATO máquinas "backlatch" ABT3	1112826
YAMATO máquinas "backlatch" ABT13, ABT17	1113205
MITSUBISHI máquinas de pespunte	1113411
Conexión del sensor de posición incorporado en el volante	


Efka - AB425S5850 - 5 -

## 2 Cables de adaptación – diagramas de conexiones

Máquina / Tipo / Modelo			Pieza no.
AISIN máquinas de coser rápidas AD3XX, AD158, 3310 y máquinas overlock EK1			
Ajuste del ciclo funcional	modo corte de hilo 🗲	ajustar parámetro 2	290 = 0
Ajuste de las funciones de las teclas	entrada in1 👄	ajustar parámetro 2	240 = 16
	entrada in3 😝	ajustar parámetro 2	242 = 1




Máquina / Tipo / Modelo	Pieza no			
<b>BROTHER</b> modelo 737-113, 737-913			1113420	
<b>BROTHER</b> modelos B721, B722, B724, B737, B74 B875	1113433			
Conexión del sensor de posición incorporado en el				
Ajuste del ciclo funcional	modo corte de hilo →	ajustar parámetro	290	= 0
Ajuste de las funciones de las teclas	entrada in1 → entrada in3 →	ajustar parámetro ajustar parámetro		= 16 = 1




\*)

Máquina / Tipo / Modelo		Pieza no.
BROTHER máquinas de punto cadeneta, co modelos FD3-B257, 25xx, 26xx, 27xx (modo	1112822	
<b>BROTHER</b> modelos B721, B722, B724, B73 B875	2, 1113433	
Conexión del sensor de posición incorporado		
Ajuste del ciclo funcional Ajuste de las funciones de las teclas	modo corte de hilo → ajustar parámer entrada in1 → ajustar parámer entrada in4 → ajustar parámer entrada in4 → ajustar parámer entrada in5 → ajustar parámer	tro 240 = 16 tro 242 = 1 tro 243 = 16




Máquina / Tipo / Modelo		Pi	ieza no.
BROTHER modelo B891	11	113290	
Conexión del sensor de posición incorporado e	en el volante	11	113433
_			
Ajuste del ciclo funcional	modo corte de hilo 👈	ajustar parámetro 29	0 = 0
Ajuste de las funciones de las teclas			0 = 16
(¡Estas funciones de las teclas se ajustan			.1 = 22
automáticamente!)	entrada in3	ajustar parámetro 24	2 = 2
, ,	entrada in4	ajustar parámetro 24	3 = 14
	entrada in5	ajustar parámetro 24	
	entrada in6	ajustar parámetro 24	
		•	




- in2 = Entrada limitación de la velocidad n11 (flip-flop 2); salida ST2/29 se activa según el ajuste del parámetro 186 (DB)
- in3 = Entrada aguja arriba (NH)
- in4 = Entrada cambio de elevación con limitación de la velocidad n10 (flip-flop 1) (HP)
- in5 = Entrada supresión/activación del regulador de puntadas (VRU)
- in6 = Entrada remate intermedio / condensación intermedia de puntada (ZVR)
- \*) Vista del extremo del cable de conexión a la salida
- \*\*) Atención: ¡Observar la marca en el contacto 1 de la clavija!


Máquina / Tipo / Modelo			Pieza no.
<b>DÜRKOPP ADLER</b> modelos 210 y 270			1112845
Ajuste del ciclo funcional	modo corte de hilo 👈	ajustar parámetro	290 = 0
Ajuste de las funciones de las teclas	entrada in1 🔷	ajustar parámetro	240 = 16
	entrada in3 🔷	ajustar parámetro	242 = 1
	entrada in4 👄	ajustar parámetro	243 = 3
	entrada in5	ajustar parámetro	244 = 17




Máquina / Tipo / Modelo		Pieza no.
GLOBAL modelo CB2803-56		1112866
Ajuste del ciclo funcional	modo corte de hilo → ajustar parámetro	290 = 5
Ajuste de las funciones de las teclas	entrada in1 → ajustar parámetro	240 = 6



Máquina / Tipo / Modelo			Pieza no.		
JUKI máquinas de coser rápidas con índice -6					
Conexión del sensor de posición incorporado en el volante					
Ajuste del ciclo funcional	modo corte de hilo 👈	ajustar parámetro	290 =	- '	14
Ajuste de las funciones de las teclas	entrada in2 👈	ajustar parámetro	241 =		16




Máquina / Tipo / Modelo		Pi	ieza no.	
JUKI máquinas de coser rápidas con índice -7				
Conexión del sensor de posición incorporado	11	113157		
Ajuste del ciclo funcional	modo corte de hilo →	ajustar parámetro 29	90 =	14
Ajuste de las funciones de las teclas	entrada in2 👈	ajustar parámetro 24	11 =	16




- \*) Vista del extremo del cable de conexión a la salida
- \*\*) Vista del lado de contactos de los enchufes Molex Minifit.

Máquina / Tipo / Modelo	Pieza no.			
JUKI máquinas de pespunte modelos	LU1510-7 y LU1521N	N-7		1113422
Conexión del sensor de posición inco	rporado en el volante			1113314
		(Ll	J1510-7)	(LU1521N-7)
Ajuste del ciclo funcional		ajustar parámetro 290		30
Ajuste de las funciones de las teclas	entrada in1	ajustar parámetro 240	= 14	0
(¡Estas funciones de las teclas se	entrada in3	ajustar parámetro 242	= 31	0
ajustan automáticamente!)	entrada in4	ajustar parámetro 243	= 32	14
	entrada in6	ajustar parámetro 245	= 16	31
	entrada in7	ajustar parámetro 246	= 13	32




- in1 = Entrada cambio de elevación con limitación de la velocidad n10 (momentáneo) para pulsador de rodilla
- in3 = Entrada limitación de velocidad bit 0 (S1)
- in4 = Entrada limitación de velocidad bit 1 (S2)
- in6 = Entrada remate intermedio
- in7 = Entrada cambio de elevación con limitación de la velocidad n10 (momentáneo) para tecla adicional en la parte superior de la máquina
- \*) Vista del extremo del cable de conexión a la salida
- \*\*) Vista del lado de contactos de los enchufes Molex Minifit.

Máquina / Tipo / Modelo					
JUKI máquinas de pespunte modelos DNU1541-7					
Conexión del sensor de posición incorporado e	en el volante		•	1113157	
			-		
Ajuste del ciclo funcional	modo corte de hilo -	ajus	star parámetro 2	290 =	20
Ajuste de las funciones de las teclas	entrada in1 -	ajus	star parámetro 2	240 =	13
(¡Estas funciones de las teclas se ajustan	entrada in2	ajus	star parámetro 2	241 =	1
automáticamente!)	entrada in3	ajus	star parámetro 2	242 =	31
, ,	entrada in4	ajus	star parámetro 2	243 =	32
	entrada in5	ajus	star parámetro 2	244 =	17
	entrada in6	ajus	star parámetro 2	245 =	16
	entrada in7	ajus	star parámetro 2	246 =	13
	entrada in8	<b>&gt;</b> ajus	star parámetro 2	247 =	22



- in1 = Entrada cambio de elevación con limitación de la velocidad n10 (momentáneo) para pulsador de rodilla
- in2 = Entrada aguja arriba/abajo
- in3 = Entrada limitación de velocidad bit 0 (S1)
- in4 = Entrada limitación de velocidad bit 1 (S2)
- in5 = Entrada supresión/activación del regulador de puntadas
- in6 = Entrada remate intermedio
- in7 = Entrada cambio de elevación con limitación de la velocidad n10 (momentáneo) para tecla adicional en la parte superior de la máquina

Máquina / Tipo / Modelo		Pi	eza no.
JUKI máquinas de pespunte modelos LU2210	JUKI máquinas de pespunte modelos LU2210, LU2260		
Conexión del sensor de posición incorporado e	en el volante	11	13157
Ajuste del ciclo funcional	modo corte de hilo ->	ajustar parámetro 290	0 = 25
Ajuste de las funciones de las teclas	entrada in1 👄	ajustar parámetro 240	0 = 1
(¡Estas funciones de las teclas se ajustan	entrada in2 👄	ajustar parámetro 241	1 = 57
automáticamente!)	entrada in3 🔷 🛨	ajustar parámetro 242	2 = 14
	entrada in4 🗡	ajustar parámetro 243	3 = 16
	entrada in5 🔷 🛨	ajustar parámetro 244	4 = 17
	entrada in9 🔷	ajustar parámetro 248	8 = 57
	entrada i10 🔷	ajustar parámetro 249	9 = 19



in1 = Entrada aguja arriba/abajo (NHT)

in2 = Entrada guardahilos inferior 2 (FAW2)

in3 = Entrada cambio de elevación con limitación de la velocidad n10 (HP) (flip-flop1)


in4 = Entrada remate intermedio/condensación intermedia de puntada (ZVR)

in5 = Entrada supresión/activación del regulador de puntadas (VRU)


in9 = Entrada guardahilos inferior 1 (FAW1)

i10 = Entrada reset (reinicialización) del guardahilos de bobina (FAU)


Máquina / Tipo / Modelo			Pieza no.
KANSAI máquinas modelo RX 9803			1113130
Ajuste del ciclo funcional	modo corte de hilo ->	ajustar parámetro	290 = 5
Ajuste de las funciones de las teclas	entrada in1 →	ajustar parámetro	240 = 7



Máquina / Tipo / Modelo		Pieza	a no.
<b>PFAFF</b> modelos 563, 953, 1050, 1180 (sin o	detector de rotura del hilo)	11128	341
Ajuste del ciclo funcional	modo corte de hilo →	ajustar parámetro 290	= 0
Ajuste de las funciones de las teclas	entrada in4 👄	ajustar parámetro 243	= 12
	entrada in5	ajustar parámetro 244	= 16




Máquina / Tipo / Modelo			Pieza no.
PFAFF modelos 1425, 1525			1113324
Airesta dal siala francianal	manda namta da laila. N	-:	200 – 40
Ajuste del ciclo funcional Ajuste de las funciones de las teclas	modo corte de hilo → entrada in1 →	ajustar parámetro 2 ajustar parámetro 2	
(¡Estas funciones de las teclas se ajustan	entrada in2	ajustar parámetro 2	
automáticamente!)	entrada in3 🔷 👈	ajustar parámetro 2	242 = 24
	entrada in4 🔷	ajustar parámetro 2	243 = 11
	entrada in5 🔷 🛨	ajustar parámetro 2	244 = 22
	entrada in7 🔷 👈	ajustar parámetro 2	
	entrada in8 🔷	ajustar parámetro 2	
	entrada in9 🔷	ajustar parámetro 2	
	entrada i10 →	ajustar parámetro 2	249 = 25




- in1 = Entrada aguja arriba
- in2 = Entrada remate intermedio
- in3 = Entrada aguja se mueve de la posición 1 a la posición 2
- in4 = Entrada limitación de la velocidad n12 con pedal (DB1 = limitación de velocidad 1)
- in5 = Entrada flip-flop para limitación de la velocidad n11
- in7 = Entrada limitación de la velocidad n9 (DB2 = limitación de velocidad 2)
- in8 = Entrada cambio de elevación con limitación de la velocidad n10 (continuado)
- in9 = Entrada supresión/activación del regulador de puntadas
- i10 = Entrada limitación de velocidad con potenciómetro externo
- \*) Vista del extremo del cable de conexión a la salida

Máquina / Tipo / Modelo			Pieza no.
PEGASUS modelos W500/UT, W600/UT/MS con o sin condensación de puntada			1112821
¡Atención! Cuando se utiliza este cable de adaptación en una máquina Pegasus, hay que retirar de la máquina el cable de 9 polos no. 742373-91.			
Ajuste del ciclo funcional	modo corte de hilo 👈	ajustar parámetro	290 = 5
Ajuste de las funciones de las teclas	entrada in1	ajustar parámetro	240 = 7




Máquina / Tipo / Modelo			Pieza no	
PEGASUS máquinas "backlatch" (rematado)			1113234	
Ajuste del ciclo funcional	modo corte de hilo ->	ajustar parámetro	290	= 8
Ajuste de las funciones de las teclas	entrada in1 👄	ajustar parámetro	240	= 6
(¡Estas funciones de las teclas se ajustan	entrada in3 🔷 👈	ajustar parámetro	242	= 10
automáticamente!)				




\*) Vista del lado de salida del cable de conexión


Máquina / Tipo / Modelo			Pieza no.	
PEGASUS máquinas de punto cadeneta MHG-10	00		1113267	
Ajuste del ciclo funcional	modo corte de hilo 👈	ajustar parámetro	290 = 24	4
Ajuste de las funciones de las teclas	entrada in1 →	ajustar parámetro	240 = 6	3
	entrada in2	ajustar parámetro	241 = 13	3
	entrada in3	ajustar parámetro	242 = 28	3
	entrada in4	ajustar parámetro	243 = 22	2



Máquina / Tipo / Modelo			Pieza no.
RIMOLDI modelo F27			1113096
Ajuste del ciclo funcional	modo corte de hilo ->	ajustar parámetro	290 = 5




Máquina / Tipo / Modelo			Pieza no.
<b>SINGER</b> modelos 211, 212U, 212UTT y 591			1112824
Ajuste del ciclo funcional (Singer modelo 212UTT)	modo corte de hilo 🖹	ajustar parámetro	290 = 2
Ajuste de las funciones de las teclas	entrada in1	<ul><li>ajustar parámetro</li><li>ajustar parámetro</li></ul>	




<sup>\*)</sup> Vista del extremo del cable de conexión a la salida

Máquina / Tipo / Modelo			Pieza no.	
UNION SPECIAL modelos CS100 y FS100			1112905	
Ajuste del ciclo funcional	modo corte de hilo ->	ajustar parámetro	290 = 4	4
Ajuste de las funciones de las teclas	entrada in1 →	ajustar parámetro	240 = 6	6
	entrada in3 😝	ajustar parámetro	242 = 6	6




in1 = Entrada bloqueo de marcha para interruptor de aproximación del control del corte de hilo
 in3 = Entrada bloqueo de marcha para detector de rotura del hilo

Máquina / Tipo / Modelo			Pieza no	o.
UNION SPECIAL máquinas de pespunte modelo 63900AMZ (en sustitución del US80A)			1112823	
Ajuste del ciclo funcional	modo corte de hilo →	ajustar parámetro	o 290	= 10




Máquina / Tipo / Modelo		l	Pieza no.
UNION SPECIAL modelo 34700 con puntadas o	de seguridad	•	1112844
Ajuste del ciclo funcional	modo corte de hilo ->	ajustar parámetro 2	290 = 5
Ajuste de las funciones de las teclas	entrada in8 👄	ajustar parámetro 2	247 = 7
	entrada in9	ajustar parámetro 2	248 = 6



<sup>\*)</sup> Vista del extremo del cable de conexión a la salida

Máquina / Tipo / Modelo				
UNION SPECIAL modelos 34000 y 36200 (en sustitución del US80A)			1112865	
Ajuste del ciclo funcional	modo corte de hilo ->	ajustar parámetro	290 =	4
Ajuste de las funciones de las teclas	entrada in1 🔷	ajustar parámetro	240 =	6
	entrada in3 🔷	ajustar parámetro	242 =	6
	entrada in4 👄	ajustar parámetro	243 =	18
	entrada in5 →	ajustar parámetro	244 =	12




in1 = Entrada bloqueo de marcha para interruptor de aproximación del control del corte de hilo

in3 = Entrada bloqueo de marcha para detector de rotura del hilo


in4 = Entrada desencadenar corresponde a la función flatseamer (FLAT-S)

in5 = Entrada elevación del prensatelas con el pedal en posición 0


Máquina / Tipo / Modelo			Pieza no.
YAMATO Serie VC/VG de máquinas de punto cadeneta + stitchlock		1113345	
Ajuste del ciclo funcional	modo corte de hilo	ajustar parámetro 2	290= 5/21
Ajuste de las funciones de las teclas	entrada in1	→ ajustar parámetro 2	240= 7



Máquina / Tipo / Modelo		Р	Pieza no.
YAMATO máquinas "backlatch" ABT3		1	112826
Ajuste del ciclo funcional Ajuste de las funciones de las teclas (¡Estas funciones de las teclas se ajustan	modo corte de hilo → entrada in1 → entrada in3 →	ajustar parámetro 29 ajustar parámetro 29 ajustar parámetro 29	40 = 6
automáticamente!)			



Máquina / Tipo / Modelo		Р	ieza no.
YAMATO máquinas "backlatch"		1	113205
Ajuste del ciclo funcional	modo corte de hilo →	ajustar parámetro 29	90 = 9
Ajuste de las funciones de las teclas	entrada in1 👄	ajustar parámetro 24	40 = 6
(¡Estas funciones de las teclas se ajustan	entrada in3 🔷 👈	ajustar parámetro 24	42 = 38
automáticamente!)	entrada in4 🔒	ajustar parámetro 24	43 = 34



Para sus noticias



## FRANKL & KIRCHNER GMBH & CO KG

SCHEFFELSTRASSE 73 - 68723 SCHWETZINGEN - ALEMANIA

TEL.: +49-6202-2020 – TELEFAX: +49-6202-202115 E-MAIL: info@efka.net – http://www.efka.net



OF AMERICA INC.

3715 NORTHCREST ROAD - SUITE 10 - ATLANTA - GEORGIA 30340 PHONE: +1 (770) 457-7006 - TELEFAX: +1 (770) 458-3899 - E-MAIL: EfkaUs@BELLSOUTH.net



## **ELECTRONIC MOTORS SINGAPORE PTE. LTD.**

67, AYER RAJAH CRESCENT 05-03 - SINGAPORE 139950

PHONE: +65-67772459 - TELEFAX: +65-67771048 - E-MAIL: EfkaEms@Efka.net

1(1)-160609 (405328 ES)